



HINWEIS

- Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen.
- Alle Verarbeitungshilfen und Lehren finden Sie auf www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Alles für eine gewohnt präzise Verarbeitung

Unsere Maschinen und Lehren machen die Verarbeitung von CLIP top BLUMOTION einfach. Bestehende Verarbeitungshilfen von Blum können Sie weiterhin verwenden; es sind keine oder nur geringe Anpassungen nötig. Bei einer Neubestellung sind alle Einstellungen bereits geändert und Zusatzteile enthalten.

Der folgenden Übersicht entnehmen Sie, bei welchen Bohr- und Beschlagsetzmaschinen und Lehren Einstellungen zu ändern sind und ob Sie Zusatzteile benötigen.

Neuerungen an Ihren bestehenden Verarbeitungshilfen

	Bohrtiefenstopp	Bohrtiefe einstellen	Einpressmatritze	Bohrer (Ø 35/Ø 8) ohne Spitze	Sonstiges
	notwendig	notwendig	notwendig, wenn Scharniere eingepresst werden	notwendig, bei Materialstärke < 16 mm	
Bohr- und Beschlagsetzmaschinen					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	auf 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	auf 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Zusatzbohrkopf (MZK.9900)	MZK.9905				
Lehren und Anschlaghilfen					
ECODRILL		auf 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Montagegeräte					
Universal-Einschlagstempel Scharniere					ZME.0710³⁾
¹⁾ nur in Verbindung mit Bohrkopf MZK.2000 ²⁾ nur bei INSERTA-Topfbefestigung ³⁾ NEU: Einschlagstempel für das Einpressen der Möbelbänder					