



OPMERKING

- Het scharnier niet met een hamer in de boring slaan.
- Alle verwerkingshulpmiddelen vindt u op www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Alles voor een precieze verwerking

Onze machines en mallen zorgen voor een eenvoudige verwerking van de CLIP top BLUMOTION. U kunt de bestaande verwerkingshulpmiddelen van Blum verder gebruiken, er zijn geen of slechts geringe aanpassingen nodig. Bij een nieuwe bestelling zijn alle instellingen al gewijzigd en extra onderdelen toegevoegd.

Het volgende overzicht toont u bij welke boor- en beslagmachines en mallen instellingen wijzigen of extra onderdelen nodig zijn.

Nieuwigheden bij uw bestaande verwerkingshulpmiddelen

	Boordieptestop	Boordiepte instellen	Inpersmatrijs	Boor (Ø 35/Ø 8) zonder voorsnijders	Overige
	nodig	nodig	nodig voor scharnieren in te persen	nodig voor materiaaldikte < 16 mm	
Boor- en beslagmachines					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	op 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	op 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Ombouwboorkop (MZK.9900)	MZK.9905				
Mallen en aanslaghulpmiddelen					
ECODRILL		op 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Montagehulpmiddelen					
Universele inslagstempel scharnieren					ZME.0710³⁾

¹⁾ enkel met boorkop MZK.2000 ²⁾ enkel voor INSERTA-topbevestiging ³⁾ Nieuw: Inslagstempel voor het inpersen van scharnieren