



## INDICAȚII

- Nu bateți oala balamalei cu ciocanul în gaură.
- Toate șabloanele și ajutoarele pentru montare le găsiți pe [www.blum.com](http://www.blum.com)

## CLIP top BLUMOTION

Totul pentru o montare ca de obicei precisă

Mașinile și șabloanele noastre fac ca montarea CLIP top BLUMOTION să fie simplă. Puteți să folosiți mai departe ajutoarele pentru prelucrare de la Blum pe care le dețineți; la unele nu sunt necesare adaptări iar la altele numai adaptări minore. La o comandă nouă sunt deja schimbate toate setările și piesele suplimentare sunt incluse.

Următorul tabel vă prezintă la care mașini de găurit și de montat feronerie, respectiv șabloane, trebuie modificate anumite setări și dacă aveți nevoie de piese suplimentare.

### Modificări la ajutoarele pentru prelucrare existente

	Limitator adâncime de găurire	Reglarea adâncimii de găurire	Matriță pentru presare	Burghie (Ø 35/Ø 8) fără vârf	Altele
	<b>necesar</b>	<b>necesară</b>	<b>necesară, dacă</b> balamalele se montează prin presare	<b>necesare, la</b> grosime material < 16 mm	
<b>Mașini de găurit și montat feronerie</b>					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	<b>MZK.2005<sup>1)</sup></b>	la 13 mm	<b>MZM.0040</b>	<b>M01.ZB35.OS</b> <b>M01.ZB08.OS<sup>2)</sup></b>	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	<b>M30.1304.01</b> <b>M52.0909</b>	la 13 mm	<b>MZM.0040</b>	<b>M01.ZB35.OS</b> <b>M01.ZB08.OS<sup>2)</sup></b>	
Cap de găurire suplimentar (MZK.9900)	<b>MZK.9905</b>				
<b>Șabloane și dispozitive de poziționare</b>					
ECODRILL		la 13 mm			<b>M31.1041.UM<sup>2)</sup></b>
<b>Unelte pentru montare</b>					
Poanson universal pt baterea balamalelor					<b>ZME.0710<sup>3)</sup></b>

<sup>1)</sup> numai în combinație cu capul de găurire MZK.2000

<sup>2)</sup> numai la fixare de oală INSERTA

<sup>3)</sup> NOU: poanson pentru montarea prin batere a balamalelor