



NAPOMENA

- Molimo vas da šarku ne ukucavate čekićem u otvor.
- Sve pomoćne elemente za ugradnju i šablone možete pronaći na www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Sve za uobičajenu preciznu ugradnju

Naše mašine i šablone pojednostavljaju ugradnju CLIP top BLUMOTION-a. Postojeći Blumovi pomoćni elementi za ugradnju mogu i dalje da se koriste; skoro da nije potrebno nikakvo prilagođavanje ili je ono minimalno. Kod novog poručivanja sva podešavanja su već izvršena i sadržani su i dodatni delovi.

Iz sledećeg pregleda možete da vidite kod kojih bušilica i mašina za postavljanje okova ili šablona treba promeniti podešavanje i da li su vam potrebni dodatni delovi.

Novinena vašim postojećim pomoćnim elementima za ugradnju

	Graničnik bušenja	Podešavanje dubine bušenja	Matrica za utiskivanje	Burgija (Ø 35/Ø 8) bez špica	Ostalo
	neophodno	neophodno	potrebno, kad se šarke utiskuju	potrebno, kod debljine materijala < 16 mm	
Bušilice i mašine za okove					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	do 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	do 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Dodatna glava za bušenje (MZK.9900)	MZK.9905				
Šablone i pom. sredstva za postavl. okova					
ECODRILL		do 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Uređaji za montažu					
Univerzalna čeljust šarnira					ZME.0710³⁾
¹⁾ samo u kombinaciji sa glavom za bušenje MZK.2000 ²⁾ samo pri INSERTA pričvršćivanju tela ³⁾ NOVO: Matrica za utiskivanje šarki					