



## OBSERVERA

- Gångjärnet bör inte slås in i borrhningen med hammare!
- På [www.blum.se](http://www.blum.se) hittar du alla våra monteringshjälpmedel och mallar

## CLIP top BLUMOTION

### Exakt precision – precis som vanligt

Våra maskiner och mallar förenklar monteringen av CLIP top BLUMOTION – vårt nya gångjärn med integrerad dämpning. Befintliga monteringshjälpmedel från Blum kan fortfarande användas. Ofta krävs inga förändringar men ibland kan det dock behövas några mindre anpassningar. Vid nybeställningar innehåller alla maskiner och mallar de nya inställningarna samt nödvändiga tillbehör ingår.

Nedanstående översikt visar vad som behöver ändras i respektive borr- och beslagsmonteringsmaskin och mall samt om det krävs några tillbehör.

### Nyheter för dina befintliga monteringshjälpmedel

	Borrdjupsstopp	Borrdjupsinställning	Matris för inpressning	Borr (Ø 35/Ø 8) utan spets	Övrigt
	<b>Ändring nödvändig</b>	<b>Ändring nödvändig</b>	<b>Ändring nödvändig</b> , vid inpressning av gångjärn	<b>Ändring nödvändig</b> , vid materialtjocklek < 16 mm	
<b>Borr- och beslagsmonteringsmaskiner</b>					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	<b>MZK.2005<sup>1)</sup></b>	13 mm	<b>MZM.0040</b>	<b>M01.ZB35.OS</b> <b>M01.ZB08.OS<sup>2)</sup></b>	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	<b>M30.1304.01</b> <b>M52.0909</b>	13 mm	<b>MZM.0040</b>	<b>M01.ZB35.OS</b> <b>M01.ZB08.OS<sup>2)</sup></b>	
Extra borrhuvud (MZK.9900)	<b>MZK.9905</b>				
<b>Mallar och anslagshjälpmedel</b>					
ECODRILL		13 mm			<b>M31.1041.UM<sup>2)</sup></b>
<b>Monteringsverktyg</b>					
Universal-islagsstämpel gångjärn					<b>ZME.0710<sup>3)</sup></b>
<sup>1)</sup> endast i kombination med borrhuvud MZK.2000	<sup>2)</sup> endast vid INSERTA-grytmontering	<sup>3)</sup> nyhet: islagsstämpel för inpressning av gångjärn			