






Montage / Assembly / Монтаж



Verstellung / Adjustment / Регулювання



Demontage / Removal / Демонтаж




TANDEMBOX plus


Montageanleitung Assembly instruction Інструкція з монтажу

Platzbedarf und Einbaumaße / Space requirement and installation dimensions /
Потрібний простір та монтажні розміри


358N




358/359 M



Höhe / Height / Висота B



Höhe / Height / Висота D



FA Frontaufschlag / Front overlay / Накладення фасаду


Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A 6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



BAU0014180297
IDX: 01 IDNR: 905.718.0 MA-147/6ML 01.10
Copyright Blum


Platzbedarf und Einbaumaße / Space requirement and installation dimensions /
Потрібний простір та монтажні розміри

358/359K




FA Frontaufschlag/ Front overlay / Накладення фасаду

Befestigung der Korpusschienen / Cabinet profile screw positons /
Кріплення напрямних до корпусу




Schraubposition der Korpusschienen /
Cabinet profile screw positons /
Позиції свердління під напрямні до корпусу


NL Nennlänge / Nominal Length / Номінальна довжина (mm)
Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm
Min. internal cabinet depth = nominal length NL + 3 mm
Мін. внутрішня глибина корпусу = Номінальна довжина NL + 3 mm



Zuschnittmaße / Cutting dimensions / Розміри для розкрою
Für 16mm Spanplatten / for 16mm components / ДСП 16 мм



Berechnung Innenschubkasten / Calculation inner drawer / Розрахунки для внутрішньої шухляди



Montage / Assembly / Монтаж

