

Reinigungs- und Bedienungsinformation

Für Blum-Beschläge



Qualität ein Möbelleben lang

Blum-Beschläge sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten. Damit die Reinigung leicht von der Hand geht, möchten wir Sie dabei mit hilfreichen Tipps unterstützen.



So reinigen Sie Blum-Beschläge am besten:

- Weiches, nicht fusseleindes Tuch, ein Leder oder Schwamm verwenden
- Nebelfeucht wischen, nicht nass
- Immer trocken nachwischen
- Falls vorhanden, Spezialreiniger für Materialien wie Leder, Edelstahl usw. verwenden, ansonsten nur mit klarem Wasser reinigen
- Frische Verschmutzungen umgehend entfernen

Nebelfeuchtes Tuch



Folgendes sollten Sie bei der Reinigung von Blum-Beschlägen vermeiden:

- Verwendung von Dampfreinigern
- Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Stahlwolle oder Topfkratzer
- Reinigungsmittel auf Basis von Lösungsmitteln wie z.B. Aceton, Nitroverdünnung und Lösungen, deren Name mit Tri- oder Tetra- beginnt oder die Chlor beinhalten
- Vorsicht bei der Verwendung von biologischen Reinigern, die vielfach organische Säuren beinhalten
- Offene Aufbewahrung von beispielsweise Reinigungsmitteln, Backpulver, Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz in Kombination mit feuchter Umgebung. Der direkte Kontakt und austretende Dämpfe können zu Korrosion an verschiedenen metallischen Oberflächen führen.

Keine chemischen Reiniger



Qualität für hochwertige Möbel

Alle Blum-Produkte durchlaufen aufwändige Qualitätstests. Sie sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten. Wir unterstützen Sie durch praktische Reinigungshinweise.



Boxsysteme



Klappensysteme



Scharniersysteme



Führungssysteme



SERVO-DRIVE, die elektrische Bewegungsunterstützung



AMBIA-LINE-Besteckeinsatz, Stahl-Design



AMBIA-LINE-Rahmen, Stahl-Design





AMBIA-LINE-Besteckeinsatz, Holz-Design



AMBIA-LINE-Rahmen, Holz-Design

LEGRABOX – Auszüge aus- und einhängen



LEGRABOX aushängen (Ansicht von unten)

LEGRABOX Kupplung drücken

LEGRABOX einhängen



Film zur Montage ansehen
www.blum.com/assemblylegrabox

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 295.842.5 · FO-025/3 DE-AL/06.24