

SPACE TOWER

O despenseiro para
as mais altas exigências

Informação sobre planificação



Mais espaço disponível na cozinha

O SPACE TOWER entusiasma pelo fácil acesso, oferece um grande espaço para mantimentos e pode ser implementado individualmente para diversas necessidades do cliente. Desta forma, o bem elaborado despenseiro auxilia no dia a dia da cozinha de forma otimizada.

Características do produto

- Despenseiro flexível com extensões internas
- Prateleira e gaveta interna na área superior
- Acesso confortável pelos três lados
- Extensões que abrem individualmente possibilitam uma visibilidade completa e uma retirada por cima
- Mesmo extensões muito carregadas entusiasmam pelas baixas forças de ação
- Paredes laterais e traseiras altas garantem um armazenamento seguro
- Práticas divisões internas proporcionam organização e visão geral
- Dimensões flexíveis de gabinete podem ser realizadas
- Alto conforto de manuseio através do amortecimento BLUMOTION para fechamento leve e silencioso
- Compatível com o SERVO-DRIVE
- Função TIP-ON possível para frentes sem puxadores



Acesso versátil

Cada extensão pode ser aberta individualmente ficando, assim, completamente visível por cima. Os itens estocados podem ser retirados confortavelmente por cima – e pelos três lados.

Vários itens de estoque

Cada extensão pode ser carregada até um peso total de 70 kg e, graças aos flexíveis sistemas de divisões internas, organizada de forma totalmente visível.

Opções versáteis

O SPACE TOWER é flexível na altura, largura e profundidade. Com isto, adapta-se individualmente também às suas necessidades de espaço disponível.

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos online, acessando-se: www.blum.com/configurator

Planificação

Posicionamento recomendado no gabinete	Medidas de furação recomendadas – Frente	Medidas de furação recomendadas – Frente	Recomendação
			<p>Prática em um armário alto é uma prateleira que fica bem visível na parte dianteira como nível superior.</p> <p>A gaveta interna facilita o acesso lateral. Se for implementada com uma parede traseira mais alta, o item estocado não cairá para trás.</p> <p>Um posicionamento diferente de altura das extensões internas no armário permite que também os itens altos tenham espaço suficiente em cima.</p> <p>A largura do gabinete é utilizada de forma otimizada com a dobradiça CLIP top 155° sem reentrância de porta.</p> <p>Se a dobradiça for montada acima da extensão, a extensão inferior poderá ser definida bem abaixo. Assim o último centímetro ainda é transformado em espaço disponível.</p>

* + 1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete



Quantidade de dobradiças

Altura frontal (mm)	2	3	4	5
0 - 500	4-6 kg			
500 - 1000		6-12 kg		
1000 - 1500			12-17 kg	
1500 - 2000				17-22 kg
2000 - 2500				

A quantidade de dobradiças depende do peso e da altura frontais.

Para uma boa estabilidade, a distância da dobradiça deve ser a maior possível.

As especificações de carga e altura referem-se a larguras frontais de 600 mm.

Planificação

Posicionamento recomendado no gabinete	Medidas de furação recomendadas – Frente	Medidas de furação recomendadas – Frente	Recomendação
			<p>Prática em um armário alto é uma prateleira que fica bem visível na parte dianteira como nível superior.</p> <p>A gaveta interna facilita o acesso lateral. Se for implementada com uma parede traseira mais alta, o item estocado não cairá para trás.</p> <p>Um posicionamento diferente de altura das extensões internas no armário permite que também os itens altos tenham espaço suficiente em cima.</p> <p>A largura do gabinete é utilizada de forma otimizada com a dobradiça CLIP top 155° sem reentrância de porta.</p> <p>Se a dobradiça for montada acima da extensão, a extensão inferior poderá ser definida bem abaixo. Assim o último centímetro ainda é transformado em espaço disponível.</p>

* + 1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete



Quantidade de dobradiças

Altura frontal (mm)	2	3	4	5
0 - 500	4-6kg			
500 - 1000		6-12kg		
1000 - 1500			12-17kg	
1500 - 2000				17-22kg
2000 - 2500				

A quantidade de dobradiças depende do peso e da altura frontais.

Para uma boa estabilidade, a distância da dobradiça deve ser a maior possível.

As especificações de carga e altura referem-se a larguras frontais de 600 mm.

Planificação

Posicionamento recomendado no gabinete	Medidas de furação recomendadas – Frente	Medidas de furação recomendadas – Frente	Recomendação
			<p>Prática em um armário alto é uma prateleira que fica bem visível na parte dianteira como nível superior.</p> <p>A gaveta interna facilita o acesso lateral. Se for implementada com uma parede traseira mais alta, o item estocado não cairá para trás.</p> <p>Um posicionamento diferente de altura das extensões internas no armário permite que também os itens altos tenham espaço suficiente em cima.</p> <p>A largura do gabinete é utilizada de forma otimizada com a dobradiça CLIP top 155° sem reentrância de porta.</p> <p>Se a dobradiça for montada acima da extensão, a extensão inferior poderá ser definida bem abaixo. Assim o último centímetro ainda é transformado em espaço disponível.</p>



Quantidade de dobradiças

Altura frontal (mm)	2	3	4	5
0 - 500	4-6 kg			
500 - 1000		6-12 kg		
1000 - 1500			12-17 kg	
1500 - 2000				17-22 kg
2000 - 2500				

A quantidade de dobradiças depende do peso e da altura frontais.

Para uma boa estabilidade, a distância da dobradiça deve ser a maior possível.

As especificações de carga e altura referem-se a larguras frontais de 600 mm.

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
TD-082/2 PT-AL/02.22

Look for our
FSC™-certified
products